

# MONTAGERICHTLINIE

## UNIVERSALABDECKUNG TF

### FÜR TAUPUNKTFÜHLER TF 3 G/M-22 UND TF 3 P/R-22



#### MONTAGE OHNE BOHREN ODER KLEBEN



Die **Universalabdeckung TF** sollte erst nach Abschluss aller Deckenarbeiten angebracht werden.



Zunächst die „Fühlerröhrchen“ des Taupunktfühlers durch die beiden großen Öffnungen in der Grundplatte führen. Die glatte Seite der Grundplatte zeigt dabei zur Decke.



Zur Fixierung der Grundplatte die zwei Silikonringe auf die „Fühlerröhrchen“ stecken und bis ganz nach oben schieben. Die Grundplatte sollte nun fest an der Decke hängen.

# MONTAGERICHTLINIE

## UNIVERSALABDECKUNG TF

### FÜR TAUPUNKTFÜHLER TF 3 G/M-22 UND TF 3 P/R-22



#### MONTAGE OHNE BOHREN ODER KLEBEN



Die beiden Enden der „Fühlerröhrchen“ so abschneiden, dass diese ausgehend von der Grundplatte maximal 10 mm lang sind.



Zum Abschluss die Abdeckung auf die Grundplatte setzen, bis diese mit einem Klick einrastet.